

Montageanleitung:

Vielen Dank, dass Du dich für unser Produkt entschieden haben.

Damit Du sehr lange Freude daran hast, beachte bitte unbedingt, die folgenden Verlegehinweise:

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass eine korrekte Montage unserer Produkte sehr wichtig für die Langlebigkeit und den Erhalt der Eigenschaften ist.

Die Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie -und Gewährleistungsansprüche.

Farbliche und strukturelle Abweichungen sollen dem Produkt ein natürliches Aussehen verleihen und sind beabsichtigt.

Es empfiehlt sich mit 2 Personen aufzubauen.

Vor dem Verlegen:

Bitte sehe Dir unser Montagevideo an.

- Es ist sicher zu stellen, dass der Untergrund tragfähig und mit einem Gefälle versehen ist, damit sich kein Stauwasser bilden kann.
- Achte auf vorgegebene Höhen (Terrassentürschwelle u. s. w.)
- Durch das Verlegen der Unterkonstruktion, die einen lichten Abstand von ca. 30 cm haben dürfen, ist ein Gefälle von 2% (zwei Zentimeter pro Meter) zu gewährleisten (idealerweise vom Gebäude wegführend in Dielenlängsrichtung der Rillen). Dies gilt auch für eine vorhandene Unterkonstruktion (muss ggf. angepasst werden).

Hinweis: Zum Erzielen des notwendigen Gefälles eignen sich besonders Pads aus Gummigranulat oder Verstellfüße, die sie auch über uns beziehen können.

Montage:

Hinweis: Es muss ein Mindestabstand von 2 cm für die Unterkonstruktion und 1,5 cm zwischen den Dielen und festen Gebäudeteilen eingehalten werden, da sich das Material durch Feuchtigkeit und Temperatur bis zu 0,5% ausdehnen kann. Die Temperatur beim Verlegen sollte zwischen 5° - 25° C betragen.

Für die Befestigung der Anfangs- und Befestigungsclips ist es zwingend notwendig vorzubohren (3 mm Ø). Achte auf eine parallele Verlegung. Beim Verlegen sorgen die mitgelieferten Clips für einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Dielen.

Der Dielenüberstand darf maximal 2 cm betragen. Verwende ausschließlich das passende Zubehör, um Schäden zu vermeiden.

Jetzt geht's los:

Befestige die Anfangsclips und schiebe die erste Diele hinein. (Auf Winkeligkeit achten). Lege nun die nächste Diele parallel daneben und schiebe die Befestigungsclips von der Seite in die Nut über die jeweilige Unterkonstruktion. Schiebe nun die Diele bis zum Anschlag heran. Nach dem Vorbohren schraube den Clip an der Unterkonstruktion fest. Das Verschrauben soll langsam erfolgen, damit sich der Schraubenkopf schadlos zwischen die Dielen schieben kann.

Achtung: Die Clips müssen auf jeder einzelnen Unterkonstruktion verschraubt werden. Da der Clip aus Kunststoff gefertigt ist, darf die Schraube nicht zu stark angezogen werden, sonst bricht der Clip. (Wir liefern immer ein paar Clips mehr mit. Teste vor Verschraubung der Dielen den notwendige Drehmoment des Akkuschaubers).

Setze diesen Vorgang fort bis die letzte Diele befestigt ist. (Halte mit den Dielen einen Abstand zu festen Bauteilen, wie z.B. Hausmauern von 1,5 cm) Die letzte Diele wird befestigt, indem Du in einem Winkel von ca. 45° zur Unterkonstruktion in die Nut der letzten Diele vorbohrst und sie danach auf die Unterkonstruktion verschraubst. Je nach Örtlichkeit kann die Befestigung der letzten Diele auf unterschiedliche Weise erfolgen. (siehe Montagevideo)

Wenn Du die Dielen in der Länge stößt, ist aufgrund der möglichen Ausdehnung ein Abstand von 7 mm einzuhalten. Es empfiehlt sich die Dielen im Versatz zu legen, da es zur Sägezahnbildung kommen kann. Es ist an jedem Stoßende jeweils eine Unterkonstruktion vorzusehen.

Abschlussleiste mit Schrauben befestigen.

Viel Freude und Danke für dein Vertrauen.